

**Please read all instructions carefully before assembly, installation and/or use of this product.**

### Support Tubes to Hub Assembly:

Assemble Support tubes, Foam Frame Protectors, Anti-Sway Fingers and Cable Lock Loop to Hub Assembly as shown in diagram #1 and diagram #2. Use the supplied T20 Security Torx key to fasten components with the four (4) supplied #8-32 x 1" security screws.




Diagram 1





Diagram 2


Please read all instructions carefully before assembly, installation and/or use of this product.

**Cradle to Support Tube Assembly:**

Assemble (4) Cradles and (2) Tube Caps on Support tubes as shown in diagram #3. **NOTE** orientation angle of Cradles as shown in diagram #4.



**Diagram 3**







**Diagram 4**

Please read all instructions carefully before assembly, installation and/or use of this product.


### Flip Shank Operation:

Your Rola (2) place bike carrier is pre-assembled with our patented flip shank design to be used with a 2" or 1 1/4" receiver hitch.


Remove security pin and clip from carrier shank. Rotate shank to appropriate size for you hitch receiver. Replace security pin and clip as shown in diagram #5 .




**Please read all instructions carefully before assembly, installation and/or use of this product.**



**Diagram 9**



**Diagram 10**



**Diagram 11**

**LOADING INSTRUCTIONS:**

1. Load the bike onto the rack by placing front and rear bike wheel on rim slide finger (Diagram 9). When loading multiple bikes, alternating each bike so that handle bars do not interfere with each other.
2. Secure the bikes by pulling the rim straps over the top of the bike wheel (Diagram 10). To prevent the bike from swaying, secure front wheel to anti-sway finger as shown (Diagram 11).
3. A cable lock can be used thru the cable lock loop to secure bikes to rack.
4. Check the rim and crank straps periodically and after stopping to insure that they are still tight and that someone has not released them. **NOTE:** Insure all locks are locked, that all pins are secured, and that all straps are properly attached prior to moving the vehicle. Failure to do so will void the warranty.





Built for *Extremes*. Designed for Everyday Life

Product Name: **NV2**

Product Code: **59508**

**Please read all instructions carefully before assembly, installation and/or use of this product.**

#### **IMPORTANT NOTES:**

- This bicycle rack has been designed to carry two (2) bikes, as long as the maximum weight on the rack does not exceed 45 kgs or 100 lb.
- This rack is designed for typical use and applications (on paved or smooth gravel roads). Do not use this rack on a vehicle that will be driven on rough roads or where the rack (and bikes) will be subjected to significant or constant jarring and/or shock, or any vehicle with very stiff springs that will transfer the load shocks directly to the rack and the bikes.
- Proper fitting and installation of this carrier to your specific vehicle is critical, and is the owner's sole responsibility.
- Improper use of this product may result in damage to your rack, your vehicle, your bicycles, or even other vehicles driving behind you (as a result of colliding with or trying to avoid fallen bicycles and/or the rack).
- ROLA™ racks are coated to help prevent rust. As with any metal equipment it is recommended that you keep the rack clean and remove road salt and debris.
- When leaving them outside for extended periods of time the finish will lose its luster. It is recommended that when not in use the rack is stored indoors.
- Take care to add padding on any area of the bikes that touches another bike or any part of the vehicle. Damage can and will happen (to your bikes and/or to the vehicle) if care is not taken during the loading and transporting of your bikes, and padding used where necessary.
- Bicycle tires should be kept at least 6" away from the exhaust pipes of the vehicle. The high temperature exhaust exiting from the exhaust pipes is hot enough to melt or damage tires. Keep all bike tires totally away from the direct exhaust flow.
- Bikes fitted with large accessories (such as child carrying seat) will greatly increase the wind resistance and therefore the pressure on the rack and all vehicle-mounting points. Reducing vehicle speed will reduce the chance of any problems occurring because of this situation.
- After reading this manual, should you have any additional questions regarding the compatibility, fitting and/or use of this rack, please call your nearest ROLA™ authorized retail dealer or Cequent Towing Products Customer Service.

#### **WARNING:**

- **DO NOT USE THIS BIKE CARRIER ON A TRAILER OR 5<sup>th</sup> WHEEL R.V.**
- Improper mounting will void the rack warranty.
- Damage to bicycles or rack due to ground clearance problems are not covered by warranty.



CEQUENT  
A TRIMAX COMPANY

Cequent Performance Products - Plymouth, MI

Technical Service: (888) 521-0510

[www.rolaproducts.com](http://www.rolaproducts.com)


59508N Rev D

05/09


**Lea atentamente todas las instrucciones antes de armar, instalar y/o usar este producto.**

### Ensamble de los tubos de apoyo al cubo:

Ensamble los tubos de soporte, los protectores de espuma del bastidor, los dedos anti-oscilación y lazo de bloqueo del cable en el ensamble de cubo como se muestra en los diagramas 1 y 2. Use la llave Torx T20 de seguridad que se suministra para unir los componentes con los cuatro tornillos de seguridad #8-32 x 1".



**Diagrama 1**




**Diagrama 2**

**Lea atentamente todas las instrucciones antes de armar, instalar y/o usar este producto.**


**Ensamble de la base al tubo de apoyo:**

Ensamble (4) bases y las (2) tapas de los tubos en los tubos de apoyo como se muestra en el diagrama 3.

**OBSERVE** el ángulo de orientación de las bases como se muestra en el diagrama 4



**Diagrama 3**





**Diagrama 4**

Lea atentamente todas las instrucciones antes de armar, instalar y/o usar este producto.


### Operación del vástago abatible:

Su cargador ROLA para (2) bicicletas viene preensamblado con nuestro diseño patentado de vástago abatible para usar con un enganche receptor de 2" ó 1-1/4".


Retire del vástago del cargador el pasador y gancho de seguridad. Rote el vástago al tamaño apropiado para su receptor de enganche. Reemplace el pasador y gancho de seguridad como se muestra en el diagrama 5 .



**Diagrama 6**




**Diagrama 7**




**Diagrama 8**


**Lea atentamente todas las instrucciones antes de armar, instalar y/o usar este producto.**



**Diagrama 9**



**Diagrama 10**



**Diagrama 11**

#### **INSTRUCCIONES DE CARGA:**

1. Cargue la bicicleta en la bandeja al colocar la rueda delantera y trasera de la bicicleta en el dedo de deslizamiento del aro (Diagrama 9). Al cargar bicicletas múltiples, alternando cada bicicleta de manera que los manubrios no interfieran entre sí.
2. Asegure las bicicletas halando las tiras del aro sobre la parte superior de la rueda de la bicicleta (Diagrama 10). Para evitar que la bicicleta se balancee, asegure la rueda delantera con el dedo anti-oscilante como se muestra (Diagrama 11).
3. Se puede usar un candado de cable a través del aro del candado de cable para asegurar las bicicletas a la bandeja.
4. Revise el aro y las tiras de manivela periódicamente y después de parar para asegurar que aún están firmes y que nadie las ha liberado. **NOTA:** Verifique que todos los candados estén cerrados, que todos los pasadores estén seguros y que todas las tiras estén correctamente instaladas antes de mover el vehículo. No hacerlo invalidará la garantía.





Built for *Extremes*. Designed for Everyday Life

Product Name: **NV2**

Product Code: **59508**

**Lea atentamente todas las instrucciones antes de armar, instalar y/o usar este producto.**

#### **NOTAS IMPORTANTES:**

- Esta bandeja para bicicletas está diseñado para cargar dos (2) bicicletas, siempre y cuando el peso máximo en la bandeja no exceda 45 kgs ó 100 lb.
- Esta bandeja está diseñada para uso y aplicaciones normales (en carreteras pavimentadas o gravilla lisa). No use esta bandeja en un vehículo que se vaya a conducir en carreteras ásperas o donde la bandeja (y las bicicletas) estén sujetas a sacudidas y/o golpes significativos o constantes, o cualquier vehículo con amortiguadores muy duros que trasladarán los impactos de carga directamente al soporte y bicicletas.
- El ajuste e instalación correctos de este cargador a su vehículo específico es crucial y es la responsabilidad exclusiva del propietario.
- El uso incorrecto de este producto puede resultar en daños a la bandeja, vehículo, bicicletas o incluso otros vehículos que conduzcan detrás de usted (como resultado de una colisión o al tratar de evitar la caída de las bicicletas y/o la bandeja).
- Las bandejas ROLA™ vienen con revestimiento para evitar el óxido. Al igual que con cualquier equipo metálico se recomienda que mantenga el soporte limpio y retire cualquier sal y suciedad de la carretera.
- Al dejarlo en exteriores por períodos prolongados el acabado perderá su brillo. Se recomienda que cuando no esté en uso la bandeja se guarde en interiores.
- Tome la precaución de agregar material de protección a cualquier área de las bicicletas que tenga contacto con otra bicicleta o cualquier parte del vehículo.  
Pueden ocurrir y ocurrirán daños (a sus bicicletas y/o a su vehículo) si no toma precauciones durante la carga y transporte de sus bicicletas y no usa material protector cuando sea necesario.
- Las llantas de las bicicletas se deben mantener a una distancia mínima de 6" de los tubos de escape del vehículo. El escape de alta temperatura que sale de los tubos de escape es suficientemente caliente para derretir o dañar las ruedas. Mantenga todas las llantas de las bicicletas completamente alejadas del flujo directo del escape.
- Las bicicletas con accesorios grandes (como una silla para niño) aumentarán de manera significativa la resistencia al viento y a su vez la presión en la bandeja y todos los puntos de montaje del vehículo. Bajar la velocidad del vehículo reducirá la probabilidad de que ocurra cualquier problema a causa de esta situación.
- Después de leer este manual, si tiene alguna pregunta adicional respecto a la compatibilidad, ajuste y/o uso de esta bandeja, llame a su distribuidor minorista autorizado de ROLA™ o al Servicio al Cliente de Cequent Towing Products.

#### **ADVERTENCIA:**

- Un montaje incorrecto invalidará la garantía de la bandeja.
- El daño a las bicicletas o bandeja debido a problemas de distancia al piso no están cubiertos por la garantía.



Cequent Performance Products - Plymouth, MI

Technical Service: (888) 521-0510

[www.rolaproducts.com](http://www.rolaproducts.com)

59508N Rev D

05/09

**Veillez lire toutes les instructions attentivement avant le montage, l'installation et/ou l'usage de ce produit.**

### Montage des tubes-supports au moyeu :

Montez les tubes-supports, les protecteurs de cadre en mousse, les griffes de stabilisation et l'anneau de verrouillage de câble sur le moyeu, comme illustré sur les diagrammes #1 et #2. Utilisez la clé de sécurité Torx T20 pour fixer les composants à l'aide des quatre (4) vis de sécurité #8-32 x 1 po fournies.




Diagramme 1





Diagramme 2


**Veillez lire toutes les instructions attentivement avant le montage, l'installation et/ou l'usage de ce produit.**

### Montage du berceau sur le tube-support :

Assemblez quatre (4) berceaux et deux (2) capuchons de tube sur les tubes-supports, comme illustré sur le diagramme #3. **REMARQUE** Orientez l'angle des berceaux, comme illustré sur le diagramme #4.



**Diagramme 3**





**Diagramme 4**

**Veillez lire toutes les instructions attentivement avant le montage, l'installation et/ou l'usage de ce produit.**


### Fonctionnement de la barre d'accouplement pivotante :

Votre porte-vélos deux (2) places ROLA est équipé d'une barre d'accouplement pivotante au design breveté qui se fixe sur un récepteur d'attelage de 2 po ou 1-¼ po.

Retirez la goupille de sécurité et son agrafe de la barre d'accouplement. Tournez la barre d'accouplement pour qu'elle corresponde à la taille de votre récepteur d'attelage. Remplacez la goupille de sécurité et son agrafe tel qu'illustré sur le diagramme #5




**Diagramme 7**




**Diagramme 8**


**Veillez lire toutes les instructions attentivement avant le montage, l'installation et/ou l'usage de ce produit.**



**Diagramme 9**



**Diagramme 10**



**Diagramme 11**

#### **INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT :**

1. Chargez le vélo sur le porte-vélos en plaçant les roues avant et arrière sur les crochets de jante coulissants (diagramme 9). Si vous chargez plusieurs vélos, placez-les en sens inverse pour éviter que les poignées ne se gênent mutuellement.
2. Fixez les vélos en tirant sur les sangles de jante par-dessus la roue de vélo (diagramme 10). Pour prévenir le balancement du vélo, fixez la roue avant à la griffe de stabilisation, comme illustré (diagramme 11).
3. Un cadenas de câble peut être inséré dans l'anneau de verrouillage pour verrouiller le vélo sur le support.
4. Vérifiez périodiquement les sangles qui fixent les roues et la barre d'accouplement, notamment après un arrêt, pour vous assurer que leur serrage est adéquat. REMARQUE : Avant de conduire le véhicule, s'assurer que tous les éléments suivants sont fixés et/ou verrouillés adéquatement : verrous, goupilles et sangles. L'omission de ces mesures de sécurité annulera la garantie.



Built for *Extremes*, Designed for Everyday Life

Product Name: **NV2**

Product Code: **59508**

**Veillez lire toutes les instructions attentivement avant le montage, l'installation et/ou l'usage de ce produit.**

#### **REMARQUES IMPORTANTES :**

- Ce support à vélos a été conçu pour transporter deux (2) vélos, en autant que le poids maximum sur le support ne dépasse pas 45 kg (100 lb).
- Ce support convient à un usage et des applications normaux (route pavée ou en gravier fin). Ne pas utiliser ce support si la conduite s'effectuera : sur une route accidentée; dans des conditions où le support et les vélos seront soumis à des secousses ou chocs importants ou constants; dans un véhicule où les secousses de charge seront transmises directement au support et vélos à cause de ressorts très rigides.
- L'installation adéquate de ce support sur le véhicule, dont la responsabilité incombe exclusivement au propriétaire, est d'une importance capitale.
- L'usage abusif de ce produit risque d'endommager votre support, votre véhicule, vos vélos, voire même d'autres véhicules qui vous suivent (suite à une collision avec les vélos ou le support, ou en tentant de les éviter).
- Les supports ROLA™ sont enduits d'un revêtement pour prévenir la corrosion. Comme c'est le cas pour tout équipement métallique, il est recommandé de garder votre support propre et débarrassé du sel et des débris accumulés sur la route.
- Le fini perdra son lustre si le support est laissé à l'extérieur pendant une période prolongée. Quand il n'est pas utilisé, il est recommandé de ranger le support à l'intérieur.
- Veiller à protéger toute partie des vélos qui touche à un autre vélo ou une partie quelconque du véhicule. Des dommages risquent de survenir (aux vélos et/ou au véhicule) si l'on ne prend pas des précautions durant le chargement et le transport des vélos, par exemple en plaçant du rembourrage de protection là où c'est nécessaire.
- Les pneus des vélos doivent se trouver à une distance minimum de 15 cm des tuyaux d'échappement du véhicule. La température élevée à la sortie de ces tuyaux est suffisante pour faire fondre ou endommager les pneus. Tenir tous les pneus des vélos à l'écart de la trajectoire directe des gaz d'échappement.
- Les vélos munis d'accessoires volumineux (comme un fauteuil porte-bébé) augmenteront substantiellement la résistance aérodynamique et, par conséquent, la pression exercée sur le support et les points de montage sur le véhicule. La réduction de la vitesse du véhicule diminuera alors les risques liés à cette situation.
- Si des questions subsistent, après avoir lu ce manuel, concernant la compatibilité, l'installation ou l'utilisation de ce support, veuillez contacter votre revendeur autorisé ROLA™ le plus près ou le Service à la clientèle de Cequent Towing Products .

#### **AVERTISSEMENT :**

- Un montage inadéquat annulera la garantie du support.
- Les dommages au vélo ou au support causés par un problème lié à la garde au sol ne sont pas couverts par la garantie.



CEQUENT  
A TRIMAX COMPANY

Cequent Performance Products - Plymouth, MI

Technical Service: (888) 521-0510

[www.rolaproducts.com](http://www.rolaproducts.com)

59508N Rev D

05/09